



STAS 3

Antriebseite (Stecker)



STAK 3

Netzseite (Kupplung)




Steckerbelegung:

	Gelb/Grün	Schutzleiter PE
1	Blau	Neutralleiter
2	Schwarz	Auf
3	Braun	Ab

Funkbetrieb


STAS 3

Antriebseite (Stecker)



STAK 3

Netzseite (Kupplung)




Steckerbelegung:

	Gelb/Grün	Schutzleiter PE
1	Blau	Neutralleiter
2	Schwarz	Phase
3	--	--


STAS 4

Antriebseite (Stecker)



STAK 4

Netzseite (Kupplung)



Steckerbelegung:

	Gelb/Grün	Schutzleiter PE
1	Schwarz-1	Ab-1
2	Schwarz-2	Ab-2
3	Braun	Auf
4	Blau	Neutralleiter

Beachten Sie unsere
 Bedienungsanleitungen der Antriebe und
 Empfänger

Änderungen vorbehalten